

Ausleihen ('Commuting') von Lizenzen mit **wcommute.exe**

Um auf Ihrem PC arbeiten zu können, wenn dieser für einige Zeit nicht an das Netzwerk angeschlossen ist, ist es möglich, Lizenzen "auszuleihen". Sollen die Lizenzen auf einem PC benutzt werden, der nicht an das Netzwerk angeschlossen ist oder der niemals an das Netzwerk angeschlossen war, beziehen Sie sich bitte auf das Dokument **network_RemoteCommuteLicenses.pdf** (Dokument in deutscher Sprache).

Bitte beachten Sie, dass Ausleih-Lizenzen als temporäre Einzelplatzlizenzen behandelt werden; es ist daher nicht möglich, diese einem System hinzuzufügen, auf dem bereits eine Einzelplatzlizenz installiert ist. Es ist notwendig, die Einzelplatzlizenz aufzuheben, bevor die ausgeliehenen Lizenzen verwendet werden können.

Dieses Dokument beschreibt das Ausleihen über wcommute.exe. Der schnellste Weg zum Ausleihen von Lizenzen ist über den Lizenzmanager - weitere Angaben finden Sie im Dokument **network_CommuteLicensesFromCLS.pdf** (Dokument in deutscher Sprache).

Check-Out einer Ausleih-Lizenz

1. Vergewissern Sie sich, dass der PC an das Netzwerk angeschlossen ist und dass er die Lizenzen "sehen" kann.
2. Rufen Sie **wcommute.exe** aus dem Ordner C:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\ Vero Software\<version>\Utilities\Commute auf.
3. Klicken Sie auf **Search Subnet**, um die Liste der Lizenzserver anzuzeigen.
4. Wählen Sie Ihren Server aus der Liste, um die verfügbaren Lizenzen anzuzeigen.
5. Wählen Sie "Edgecam_Commute feature" aus der Liste.
6. Geben Sie im Feld '**Enter number of days until the commuter authorization expires**' die Zahl der gewünschten Tage für die Leihfrist ein (die Standardvorgabe ist die maximale Leihfrist, 30 Tage).
7. Klicken Sie auf **Check Out**. Beim Ausleihen von Lizenzen ist es stets erforderlich, zuerst die Edgecam_Commute Lizenz zu wählen.

8. Wählen Sie nun die Produkt-Features (d.h. die Lizenzen). Vergewissern Sie sich, dass für jede Lizenz die Anzahl der Tage bestimmt und der Schalter **Check Out** angeklickt wurde. Ausgeliehene Lizenzen werden mit einem roten Häkchen gekennzeichnet.
9. Wurden alle gewünschten Lizenzen ausgeliehen, klicken Sie Menü **File ► Exit**.

Die Einrichtung der Ausleih-Lizenzen ist nun abgeschlossen.

Führen Sie nun folgenden Schritt durch:

- Wählen Sie im CLS Menü die Option **Netzwerklicenzen konfigurieren**, um die Lizenzen auszuwählen (falls dies noch nicht geschehen ist).

Beim Betrieb der Software (mit oder ohne Netzwerkverbindung) wird nun die ausgeliehene Lizenz verwendet.

Nach Ablauf der Leihfrist wird der Zugang auf die Software verweigert, es sei denn, Sie sind an das Netzwerk angeschlossen. In diesem Fall wird wie gewohnt eine Lizenz aus dem Netzwerk-Pool verwendet.

Rückgabe einer Lizenz vor Ablauf der Leihfrist

1. Vergewissern Sie sich, dass der PC an das Netzwerk angeschlossen ist.
2. Rufen Sie **wcommute.exe** aus dem Ordner C:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\Vero Software\<version>\Utilities\Commute auf.
3. Klicken Sie auf **Search Subnet**, um die Liste der Lizenz-Server anzuzeigen.
4. Wählen Sie Ihren Server aus der Liste, um die verfügbaren Lizenzen anzuzeigen.
5. Wählen Sie eine ausgeliehene Lizenz, und klicken Sie dann auf **Check In**, um die Lizenz in den Netzwerk-Pool zurückzugeben.
6. Wurden alle gewünschten Lizenzen zurückgegeben, klicken Sie Menü **File ► Exit**.