

# Ausleihen (Commuting) von Lizenzen für den Fernbetrieb

Verwenden Sie diese Funktion, um Lizenzen auf einem PC zu benutzen, der nicht an das Netzwerk angeschlossen ist oder der niemals an das Netzwerk angeschlossen war.

Zum Ausleihen von Lizenzen auf einem vernetzten PC (sodass diese benutzt werden können, wenn der PC zeitweilig nicht an das Netzwerk angeschlossen ist), beziehen Sie sich bitte auf das Dokument **network\_CommuteLicensesFromCLS.pdf** (Dokument in deutscher Sprache).

Beachten Sie, dass Ausleih-Lizenzen als temporäre Einzelplatzlizenzen gelten; es ist nicht möglich, diese einem System hinzuzufügen, auf dem bereits eine Einzelplatzlizenz installiert ist. Heben Sie die Lizenz auf, bevor die ausgeliehenen Lizenzen verwendet werden können.

**Bitte beachten Sie**, dass ein Zurückgeben der Lizenzen in den Netzwerk-Pool vor Ablauf der Leihfrist beim Fernbetrieb nicht möglich ist.

## Ausleihen einer Lizenz für den Fernbetrieb

### Auf dem netzfernen PC

1. Rufen Sie **wrcommute.exe** aus dem Ordner C:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\Vero Software\<version>\Utilities\Remote Commute auf.
2. Auf der Registerkarte **Get Locking Code** wird der 'Current locking code string' (=aktueller Lock Code) angezeigt. Klicken Sie **Save to file**, und geben Sie einen geeigneten Namen für die Datei ein, z.B. <pcname>.txt. Klicken Sie **Save**.
3. Senden Sie die Textdatei mit dem Locking Code an die Person, die Zugang zum Netzwerk-Server hat.

### Auf dem Server

4. Rufen Sie **wcommute.exe** auf dem Server auf.
5. Wählen Sie **Edgecam\_Commute feature**.
6. Geben Sie im Feld '**Enter number of days until the commuter authorization expires**' die Anzahl der gewünschten Tage für die Leihfrist ein (maximal 30 Tage).
7. Wählen Sie die Option '**Check out authorization for remote machine**'.
8. Klicken Sie auf **Check Out**. Bitte beachten Sie, dass beim Ausleihen von Lizenzen stets die Edgecam\_Commute Lizenz ausgecheckt werden muss.

9. Der Dialog **Locking Code for Remote Machine** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **'Get Locking Code for remote machine from file'**, und suchen Sie nach der vom netzfernen PC gesendeten Datei. Klicken Sie **OK**.
10. Geben Sie im Dialog **Remote Commuter Licensing** einen Speicherplatz und Namen für die Autorisationsdatei für die Lizenz an.
11. Wiederholen Sie Schritt 5 bis 10 für jedes Produkt Feature (Lizenz), die benötigt wird. Ausgecheckte Lizenzen werden mit einem Häkchen gekennzeichnet.
12. Wurden alle Lizenzen ausgecheckt, klicken Sie Menü **File ► Exit**.
13. Senden Sie die Autorisationsdateien an den netzfernen Computer.

#### Auf dem netzfernen PC


14. Rufen Sie **wrcommute.exe** aus dem Ordner C:\ Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\Vero Software\<version>\Utilities\Remote Commute auf.
15. Gehen Sie zur Registerkarte **Install Remote Authorization Code**, und wählen Sie die Option **'Get remote authorization code(s) from file'**.
16. Suchen Sie nach den Autorisationsdateien, die auf dem Netzwerk-Server erstellt wurden, und wählen Sie für jede Datei die Schaltfläche **Install**.

Schalten Sie zuerst um auf den Ethernet Adapter (MAC Adresse), der bei der Erstellung des Autorisationcodes aktiv war (falls dieser nicht länger aktiv ist).

Dies kann z.B. auf einem Laptop vorkommen, der zusätzlich zur Standardkarte über eine drahtlose Verbindung verfügt. Falls erforderlich, installieren Sie separate Lizenzen für jede Netzwerkverbindung. Beachten Sie, dass dies mehrere Lizenzen in Anspruch nimmt; die Anforderungen anderer User sollten berücksichtigt werden.

17. Wurden alle Autorisationsdateien installiert, klicken Sie Menü **File ► Exit**.

Die Ausleih-Lizenzen sind nun installiert.

18. Öffnen Sie mit einem rechten Mausklick auf dem CLS Symbol  in der Windows Taskleiste das Shortcut-Menü, und wählen Sie die Option **Lizenzmanager**.
19. Wählen Sie 'Ausleih-Lizenz' in der Liste und die ausgeliehenen Lizenzen werden in den Serverdetails aufgelistet. Der Eintrag 'Ausleih-Lizenz' sollte mit einem grünen Tick gekennzeichnet sein. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Aktiven Server ändern**.

Die Software kann nun unter Verwendung der ausgeliehenen Lizenzen betrieben werden.