

Installieren einer Einzelplatzlizenz

Dieses Dokument erläutert, wie Sie Ihre Einzelplatzlizenz über das Internet installieren. Verfügt Ihr PC nicht über Internet-Anschluss, beziehen Sie sich bitte auf **standalone_InstallLicenseWithoutInternet.pdf** (Dokument in deutscher Sprache).


⚠ Bitte beachten Sie, dass die Lizenz erst dann installiert werden kann, wenn zuvor die Software auf dem PC installiert wurde.

⚠ Installieren Sie eine Lizenz mit Schlüssel, vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel am PC angebracht ist.

Installieren einer Einzelplatzlizenz

Sie installieren Ihre Lizenz über den **Lizenzmanager**dialog.

So installieren Sie Ihre Einzelplatzlizenz

1. Wenn nicht bereits in Betrieb, rufen Sie den **Lizenzmanager** aus dem CLS  Menü auf.
2. Wählen Sie in der Liste der Server durch Anklicken den Eintrag 'Einzelplatz'.
(Dieser Schritt muss auch dann ausgeführt werden, wenn die Liste nur diesen einzigen Eintrag aufweist.)
3. Klicken Sie auf **Lizenz installieren**.

Der nächste Schritt ist davon abhängig, ob Sie bereits über eine Lizenzdatei (.one, .cls oder .clsn) verfügen oder nicht:

- Haben Sie noch keine Lizenzdatei, muss diese über das Internet vom Vero-Server angefordert werden ([Methode 1 – Anfordern einer Lizenzdatei](#))
- Haben Sie bereits eine Lizenzdatei (.one, .cls oder .clsn), installieren Sie diese Datei ([Methode 2 – Installieren einer Lizenzdatei](#))

Methode 1 – Anfordern einer Lizenzdatei von Vero

Nach dem Anklicken der Schaltfläche **Lizenz installieren** (siehe Seite 1) wird der Dialog **Lizenz wählen** angezeigt.

Sie müssen nun die Lizenzdatei über das Internet anfordern.

So fordern Sie eine Lizenzdatei über das Internet an

1. Geben Sie den **Servercode** ein.
2. Klicken Sie auf **Lizenzdatei anfordern**, um über das Internet eine Lizenzdatei vom Vero Server anzufordern.
3. Klicken Sie **Weiter**, um den Dialog für die *Lizenzaktivierung* zu öffnen (siehe unten).

So aktivieren Sie die Lizenz

1. Geben Sie Ihre Email-Adresse ein (optional).

Wird eine Email-Adresse angegeben, werden Ihre Informationen an den Vero Server geschickt, und Sie können - nach Ausfüllen des Bestätigungsdialogs - die Lizenz automatisch herunterladen und installieren.

2. Klicken Sie **Weiter**, um den Dialog für die *Lizenzbestätigung* zu öffnen (siehe unten).

So bestätigen Sie die Lizenzinstallation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Option **Bestehende Lizenzen entfernen** nicht angekreuzt ist. (Diese Option kommt nur bei der Netzwerklizenzierung zum Einsatz.)
2. Klicken Sie **Beenden**, um die Lizenzinstallation abzuschliessen.

Ihre Software ist nun für den Betrieb bereit.

Methode 2 – Auswählen einer bereits vorhandenen Lizenz (.one, .class oder .clsx Datei)

Nach dem Anklicken der Schaltfläche **Lizenz installieren** (siehe Seite 1) wird der Dialog **Lizenz wählen** angezeigt.

Verwenden Sie diesen Dialog, um eine Lizenz auszuwählen, die Sie zuvor von der Vero Website heruntergeladen und/oder per Email von Ihrem Händler erhalten haben.

So installieren Sie die Lizenzdatei

1. Geben Sie den **Servercode** ein.
2. Klicken Sie auf **Lizenzdatei verwenden**.
3. Wählen Sie die Lizenzdatei (die Lizenzdatei hat den Namen <server code>.one, .class oder .clsx, d.h. zum Beispiel 1234-4567-1234-4567-1234-4567.one).
4. Klicken Sie **Weiter**, um den Dialog für die *Lizenzbestätigung* zu öffnen (siehe unten).

So bestätigen Sie die Lizenzinstallation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Option **Bestehende Lizenzen entfernen** nicht angekreuzt ist. (Diese Option kommt nur bei der Netzwerklizenzierung zum Einsatz.)
2. Klicken Sie **Beenden**, um die Lizenzinstallation abzuschließen.

Ihre Software ist nun für den Betrieb bereit.